

INFORMATIONS & ASSISTANCE

La dernière version de cette notice, le manuel d'installation détaillé MAI-0001 les conditions de garanties et notes techniques sont disponibles sur notre site internet :

www.mylight-systems.com

Support technique :

support@mylight systems com

MyLight Systems

ZAC des Gaulnes

1609 Av. Henri Schneider

69330 JONAGE France

www.mylight-systems.com



Quick-start

Installer la prise CPL

Important

Connecter les prises CPL toujours directement à la prise électrique murale, afin d'éliminer les interférences.

- 1 Connecter la prise CPL à une prise électrique murale de votre choix.
Connecter cet appareil à la box internet au moyen du câble Ethernet fourni
- 2 Appuyer 2 secondes sur le bouton d'appairage qui est connecté directement à la box internet.
La LED Power commence à clignoter.
Si elle ne clignote pas, répéter cette étape.
- 3 Appuyer 2 secondes sur le bouton d'appairage de la seconde prise.
La LED Power commence à clignoter.



La prise CPL en détail

Ports, bouton et voyant/LED




Voyant/LED

	Vert fixe Vert clignotant Eteint	Prise sous tension Mode appairage Prise non fonctionnelle
	Vert fixe Vert clignotant Eteint	Connexion CPL établie Communication en cours Pas de connexion CPL
	Vert fixe Eteint	Câble Ethernet branché, communication en cours Câble Ethernet non branché

Connexion réseau

Connecter l'appareil de votre choix muni d'un port Ethernet



Bouton

2sec : Appairage. Connecter ou reconnecter les prises à un réseau CPL existant.
8sec : Réinitialiser la prise CPL à sa configuration d'origine.

FAQ et assistance

Pourquoi doit-on toujours connecter les prises CPL directement à la prise murale ?

Les prises CPL réagissent de manière très sensible aux sources d'interférence. De telles sources sont surtout des transformateurs, des chargeurs etc. Si les prises CPL sont directement branchées à la prise murale et les appareils sont branchés à la prise, les interférences sont minimisées par un filtre intégré à la prise et ainsi ils fonctionnent de manière plus fiable.

Interférences possibles

Les interférences surviennent principalement lorsque vous êtes en train d'utiliser les appareils suivants: four micro-ondes, sèche-cheveux, aspirateur, fer à repasser, perceuse... Ces interférences peuvent générer une courte interruption de la connexion, ou lors de l'utilisation de la TV par Internet, à de brefs gels de l'image ou du son.

La connexion CPL ne fonctionne pas

Le bon fonctionnement de la connexion CPL dépend fortement de votre réseau électrique existant. Si les prises ne fonctionnent pas, branchez 2 adaptateurs aux prises murales dans la même pièce. Si les voyants du milieu s'allument en vert fixe, cela signifie que les prises CPL fonctionnent. Le problème se situe alors au niveau de votre installation électrique qui contient peut-être de vieux fusibles ou des problèmes de phase. Dans ce cas, adressez-vous à votre installateur.

Symboles

- Attention consulter le manuel d'installation
- Directive DEEE 2012/19 EU
Produit électronique à recycler
- Appareil entièrement protégé par DOUBLE ISOLATION ou ISOLATION RENFORCÉE
- Conformité européenne